


大型 エアロクイーン 60人乗り




■全長/12m ■正席/49 ■補助席/11

大型 エアロクイーン 55人乗り (正席 49タイプ)




■全長/12m ■正席/49 ■補助席/6

大型 エアロクイーン 55人乗り (正席 45タイプ)




■全長/12m ■正席/45 ■補助席/10

大型 スーパーハイデッカーサロン 53人乗り




■全長/12m ■正席/45 ■補助席/8 ※後部座席2脚回転

大型 セミダブルデッカーサロン 44人乗り




■全長/12m ■正席/44 ■補助席/0 ※後部座席2脚回転

小型 ハイデッカー 25人乗り



■全長/7m ■正席/25 ■補助席/0

マイクロバス 25人乗り



■全長/7m ■正席/22 ■補助席/3 (TV・DVD・ボトルクーラー無し)